



**Ekovilla**<sup>®</sup>  
Lämmin vihreä

## Krendl-pienpuhallus- koneen käyttöohje



Kone painaa noin  
120 kg.



Sido kone hyvin  
kuljetuksen  
ajaksi.



Varo johtojen ja  
puhallusletkun vauri-  
oitumista konetta  
liikuteltaessa.



Älä laita käsiä tai  
muuta kehonosia  
sekoittimeen.



Käytä hengitys-  
suojainta. (P2)



Pidä lapset erossa  
koneesta.

1. Käyttölämpötila on  $-15...+40$  °C.
2. Sulakesuositus 16A (aggregaattikäyttö 4,5kW ulostulo). **Käytä 2,5 mm tai vahvempaa kaapelia**, jonka max pituus on 30m.
3. **Tarkista, että koneen villasäiliö on tyhjä.** Liitä kone verkkovirtaan ja käynnä päävirta päälle. Jännitemittari näyttää  $\sim 230$  V. Tarkista, että hätä-stop-kytkin on ylhäällä ja paina vihreää start-nappia. Kone on käyttövalmiudessa.
4. Voit valita käytätkö konetta kaukosäätimellä vai manuaalisesti eli koneen ohjaustaulun kytkimistä. Remote Control on kauko-säätimellä käyttö, manual on koneen ohjaustaulusta käyttö. Kaukosäätimen Blower on pelkän ilman puhaltamista. Feed Blower on villan puhaltamista varten.
5. Säädä puhaltimen (Blower control ohjaustaulussa) teho aluksi täysille (7) ja pienennä tarvittaessa. Villan syöttöä säädetään puhallustavan mukaan koneen alaosan veivistä, syöttöasteikko on toisella laidalla. Vapapuhalluksessa syöttö voi olla lähes täysillä. Suljettuun ontelotilaan puhallettaessa syöttö pidetään noin tasolla 3-4.
6. Tarkastuksen jälkeen voit aloittaa Ekovillan syöttämisen.
7. Tyhjennä villasäkit koneeseen paloina, yhden säkin sisältö kerrallaan. Älä ylitäytä.
8. Huolehdi, ettei villan joukkoon pääse pakkausmateriaalia tai muita vieraita esineitä.
9. Älä sullo villaa säiliöön kädellä tai muilla esineillä koneen ollessa käynnissä.
10. Letkutukoksen sattuessa irrota letku ja poista tukos. **ÄLÄ KATKAISE LETKUA.**
11. Jos villasäiliön pohjalla näkyvä sekoittaja pysähtyy, tyhjennä säiliö. Tarkasta, ettei villasäiliössä ole mitään kovia esineitä kuten jäätä, puuta, nauvoja tai muuta sellaista.
12. Sähköhäiriön sattuessa irrota virtajohto, odota noin 30 sekuntia ja kytke sähkö uudelleen. Häiriö kuitaantuu pois. Painamalla vihreästä START-napista kone lähtee taas päälle.
13. **ÄLÄ KOSKE ITSE SÄHKÖLAITTEISIIN.**
14. Eristämisen lopetettuasi puhalla villasäiliö ja letku tyhjäksi.
15. Älä puhalla koneella muuta kuin Ekovilla-eristettä.
16. Koneen vikatapauksessa ilmoita koneeseen tulleesta viasta ja vian laadusta koneen vuokraajalle.
17. Säilytä kone sateelta suojassa (myös kuljetettaessa).